

## Fensterläden in Aluminium und Holz

### Bedienungs- und Wartungsanleitung für den Benutzer



- **Vor der ersten Bedienung ist diese Anleitung aufmerksam zu lesen.** Vor allem sind besonders die **Sicherheitshinweise** zu beachten. **Schäden** die durch **Nichtbeachtung** der Bedienungs- und Wartungsanleitung entstehen, unterliegen **nicht** der **Gewährleistung** der Firma STABIL.
- **Alle Wiederverkäufer** müssen diese Bedienungs- und Wartungsanleitungen Ihren **Endkunden** übergeben bzw. müssen die Endkunden darauf aufmerksam gemacht werden, dass diese Unterlagen aufzubewahren sind, da diese Unterlagen auch **Hinweise** zur **Wartung, Pflege und Instandsetzung** enthalten.
- Jegliche **Reparaturen** oder **Demontagen** dürfen nur durch dafür ausgebildetes Fachpersonal durchgeführt werden. Nehmen Sie **selbst keine Veränderung** am Produkt vor.

### Sicherheitshinweise für Fensterläden

Verwenden Sie den Fensterladen nur für die bestimmungsgemäße Nutzung. Der Fensterladen ist nur ein Abschluss, der vor einem Fenster oder einer Tür als Sonnenschutz bzw. Sichtschutz dient. Der Fensterladen eignet sich nicht als Halte- oder Absturzsicherung. Ein geschlossener Fensterladen schützt auch nicht vor dem Sturz aus dem Fenster!



Bei Windgeschwindigkeiten ab 60 km/h ist der Drehladen zu schließen und zu verriegeln!

### Beschreibung Fensterladen

Fensterläden werden je nach Bestellung mit Haltekonsolen direkt auf den Fensterstock geschraubt oder mit einem Montagerahmen am Fenster befestigt. Verschlussstangen dienen dazu, das Fenster in der geschlossenen Position zu fixieren. Ladenhalter oder Mauerhalter dienen dazu, den Fensterladen in der geöffneten Lage zu fixieren.



Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigung der Fensterläden sowohl im geschlossenen als auch im offenen Zustand.

### Bedienungshinweise für den Fensterladen



Verletzungsgefahr beim Schließen oder Öffnen der Fensterläden. Greifen Sie nicht zwischen die jeweiligen Anschlagpunkte (z.B. zwischen Fensterstock und Fensterladen). Auf Fensterläden dürfen auch keine Zusatzlasten einwirken (abstützen beim Reinigen der Fenster).

## Pflege und Wartung

### **Aluminiumläden:**

Bitte reinigen Sie Ihre Fensterläden regelmäßig von den abgelagerten Umweltverschmutzungen. Verwenden Sie dazu warmes Wasser, keine aggressiven Haushaltsreiniger, und weiche Tücher. Des weiteren sollten die Oberflächen zweimal pro Jahr mit dem dafür vorgesehenen „Polish“ (laut Richtlinien) gepflegt werden.



Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungshilfen!

### **Holzfensterläden:**

Reinigen Sie Ihre Holzfensterläden regelmäßig mit feuchten Tüchern von Umweltverschmutzungen. Kontrollieren Sie die lackierten Holzoberflächen auf Beschädigungen.



Jede Art von Beschädigung sollte sofort ausgebessert werden, damit der Lack nicht von Feuchtigkeit unterwandert werden kann. Des weiteren ist zweimal pro Jahr eine Pflege mit den dafür vorgesehenen Poliermitteln durchzuführen.

## Allgemeine Wartung



Überprüfen Sie regelmäßig alle Beschlagsteile, besonders die Haltekonsolen und die Befestigungsschrauben auf Verschleißerscheinungen, Beschädigungen oder Bruch. Wir empfehlen alle Beschlagsteile regelmäßig von einem Fachmann warten zu lassen. Bei Beschädigungen dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.



## Konformitätserklärung

Name:	STABIL Bauelemente GmbH
Anschrift:	8424 Gabersdorf, Landscha 70
Norm:	EN 13659
Jahr - Anbringung der Konformitätserklärung:	2008
Produkt und Verwendung:	Fensterläden für Sicht und Sonnenschutz im Außenbereich nach EN 13659, - Abschlüsse für außen, Drehläden mit Universalverschlüsse entsprechen der <b>Windklasse 6</b> .
Windwiderstandsklasse:	Drehläden mit Kurbelöffner und Elektroöffner oder nur Mittelverschluss entsprechen der <b>Windklasse 0</b> .